MERCI D'AVOIR VOTE TEXECOM

MANUEL D'INSTALLATION

Premier LCD

Premier LCDL

Claviers Déportés

Version 1

CE

Texecom
www.texe.com

1. Installation

Les claviers *Premier LCD* et *LCDL* ne sont compatibles qu'avec la gamme de centrales d'alarme *Premier.*

Toute combinaison de claviers *LCD* et *LCDL* peut être utilisée. Les claviers peuvent être connectés en série, en parallèle (étoile) ou n'importe quelle combinaison des deux.

Montage

Ouvrir le clavier en insérant avec précaution un tournevis plat dans chacune des fentes du socle du clavier. Appuyez doucement sur le tournevis pour libérer les clips de maintien, NE PAS TOURNER OU FAIRE LEVIER. Il n'est PAS nécessaire de forcer. La face avant du clavier peut maintenant être retirée.

Fixer le clavier en utilisant au moins deux vis de fixations adaptées à cet effet (d'un diamètre inférieur à 8mm).

Câblage

Il est fortement recommandé que le système soit totalement hors tension (secteur et batterie) avant de procéder au câblage du clavier. Connecter le clavier à la centrale en utilisant un câble 4 conducteurs de la façon suivante :

Clavier	Centrale	Description
+	+	Alimentation +12V
-	-	Alimentation 0V
T	T	Transmission
R	R	Réception

Le BUS de communication est constitué de 4 fils intégrant alimentation et données. Pour assurer un fonctionnement correct, les quatre bornes du clavier doivent être connectées aux bornes correspondantes de la centrale ou du module précédent.

Les claviers peuvent être connectés en utilisant un câble 4 conducteurs. Cependant, il est recommandé d'utiliser un câble 6 ou 8 conducteurs, ainsi les fils non utilisés pourront permettre de doubler les fils d'alimentation si nécessaire.

NOTE Un câble d'alarme standard 6x0.22 peut être utilisé dans la plupart des installations. Cependant, dans certaines conditions il peut être nécessaire d'utiliser un câble blindé.

Adressage

Chaque clavier doit être assigné à une adresse différente en utilisant les mini DIP situés sur le côté gauche de la carte électronique. Le tableau ci-dessous montre les différentes adresses :

Adresse	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	
1	**Oui** ou Non	Non	Non	Non	
2	Non	**Oui**	Non	Non	
3	Non	Non	**Oui**	Non	
4	Non	Non	Non	**Oui**	
5	**Oui**	Non	Non	**Oui**	
6	Non	**On**	Non	**Oui**	
7	Non	Non	**Oui**	**Oui**	
8	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**	
Technicien	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	

NOTE Ne jamais programmer deux claviers sur le même BUS avec la même adresse.

Les claviers sont programmés d'usine avec l'adresse 1.

Câblage des Zones

Veuillez vous référer au manuel d'installation de la centrale pour le détail du câblage, de la programmation et du test des zones.

Câblage des Sorties

Veuillez vous référer au manuel d'installation de la centrale pour le détail du câblage, de la programmation et du test des sorties.

Câblage des Haut-Parleurs (*LCDL* seulement)

Seul le clavier *Premier LCDL* dispose d'une sortie permettant la connexion de haut-parleurs. Veuillez vous référer au manuel d'installation de la centrale pour le détail du câblage, de la programmation et du test des haut-parleurs.

2. Caractéristiques

Electrique

Tension d'alimentation	10 - 13.7VDC
Consommation	<85mA
Bus	Câble d'alarme standard 4 fils 0.22 jusqu'à 250m. Série, Etoile ou toutes combinaisons.
Zones	2
Sorties	0V - 100mA
Rétro-éclairage	Totalement Ajustable
Sortie HP (*LCDL* Seulement)	Charge Minimum 8Ω (volume programmable)
Température de fonctionnement	-10°C (+14°F) to +50°C (+122°F)
Température de stockage	-20°C (-4°F) to +60°C (+140°F)
Humidité maximale	95% non-condensée
Environnement CEM	Résidentiel, Commercial, PME-PMI ou Industriel

Normes

Conforme aux directives de l'Union Européenne (UE) Compatibilité Electromagnétique (CEM) Directive 89/336/EEC (modifiée par 92/31/EEC et 93/68/EEC).

La marque CE indique que ce produit est conforme avec les recommandations Européennes de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et des utilisateurs.

Garantie

Tous les produits Texecom sont conçus afin d'être fiables, sans problème de fonctionnement. La qualité est soigneusement contrôlée par des tests informatiques extensifs. De ce fait les claviers *Premier LCD* et *LCDL* sont couverts par une garantie de deux ans contre tout défaut de fabrication ou vice de forme.

Les claviers *Premier LCD* et *LCDL* n'étant pas des systèmes d'alarme complets mais une partie du système, Texecom ne peut accepter aucune responsabilité pour quelque dommage que ce soit, sur la base que le clavier *Premier LCD* ou *LCDL* n'aurait pas fonctionné correctement. Dû à sa politique de perfectionnement continuel, Texecom se réserve le droit de changer les caractéristiques sans avis préalable.

Premier est une marque déposée Texecom Ltd.

© TEXECOM LTD. 2001 - 2002